



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 130f / 131f / 190f



- Taste **Menü** drücken
- Nacheinander Tasten **2, 1, 1, 1** drücken und mit Taste **Eingabe** bestätigen
- Im Display erscheint der Total-Zählerstand. Einzelne Zählerstände können durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ abgerufen werden.