



---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### **bizhub 222 / 250 / 282 / 350 / 362**

---



- Taste **Bediener/Zähler** drücken



- Rechts im Display erscheint der Gesamtzähler. Durch Drücken der Taste **Details überprüfen** (und ggf. Tasten **Weiter** bzw. **Zurück**) können detailliertere Zählerstände abgerufen werden.