



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub C200



- Taste **Bediener/Zähler** drücken



- Rechts im Display erscheint der Gesamtzähler, der Gesamt-S/W-Zähler sowie der Gesamt-Farbzähler
- Durch Drücken der Taste **Details prüfen** können detailliertere Zählerstände (getrennt nach Kopie, Druck, Scan und Sonst.) abgerufen werden
- Durch Drücken von **Liste Druck** können die Zählerstände ausgedruckt werden