



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

Konica Minolta 1600f



- Taste ▼ drücken
- Verschiedene Zählerstände können nun abgerufen werden:
 - Durch Eingabe von **824** wird der Zähler der gedruckten und kopierten Seiten angezeigt
 - Durch Eingabe von **823** wird der Zähler der gescannten Seiten angezeigt
 - Durch Eingabe von **822** wird der Zähler der empfangenen Seiten (Fax) angezeigt
 - Durch Eingabe von **821** wird der Zähler der gesendeten Seiten (Fax) angezeigt