



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bei älteren analogen und digitalen Modellen

Konica 112 bis 760	
Konica 112	Gerät aufklappen, hinten rechte Seite
Konica 112 Z	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 115 Z	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 150 Z	Rechte Seitenwand, Zähler unter dem Hauptschalter
Konica 170 Z	Rechte Seitenwand, Zähler hinter den Kassetten
Konica 250 Z	Frontklappe öffnen, Zähler rechts unten ablesen
Konica 280	Zähler an der linken Seitenwand ablesen
Konica 550	P1 + Start-Taste
Konica 600	Rechte Fronttüre öffnen und Zähler oben ablesen
Konica 700	P1 + Start-Taste ODER rechte Seitentüre öffnen und Zähler oben rechts ablesen
Konica 760	P1 + Start-Taste ODER rechte Seitentüre öffnen und Zähler oben rechts ablesen

Konica 1015 bis 1312	
Konica 1015	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 1020	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 1112	Klappe öffnen, Gehäuse nach oben drehen, Zähler in Ecke unten rechts ablesen
Konica 1120	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 1212	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 1216	Frontklappe öffnen, Zähler links unten ablesen
Konica 1312	Linke Seitenwand aufklappen, Zähler links hinten ablesen



Konica 2023 bis 2223	
Konica 2023	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 2028	Frontklappe öffnen, Zähler links oben ablesen
Konica 2125	Frontklappe öffnen, Zähler links oben ablesen
Konica 2223	Rechte Seitenwand, Zähler rechts hinten ablesen

Konica 3031 bis 3340	
Konica 3031	Auf dem Display P und 1 drücken und Zähler ablesen ODER rechte Seitenwand und Zähler rechts hinten ablesen
Konica 3035	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen
Konica 3135	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen
Konica 3231	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen ODER P1 + Start-Taste
Konica 3240	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen ODER P1 + Start-Taste
Konica 3331	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen
Konica 3340	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen ODER P1 + Start-Taste

Konica 4040 bis 4355	
Konica 4040	Rechte Seitenwand, hinter dem Fach für die Bedienungsanleitung den Zähler ablesen
Konica 4045	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen
Konica 4060	Frontklappe öffnen und Zähler oben rechts ablesen ODER P1 + Start-Taste
Konica 4145	Frontklappe öffnen und Zähler links ablesen
Konica 4155	Frontklappe öffnen und Zähler Mitte linke Seite ablesen
Konica 4255	Frontklappe öffnen und Zähler Mitte linke Seite ablesen
Konica 4345	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen ODER P1 + Start-Taste
Konica 4355	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen

Konica 5082 bis 5370	
Konica 5082	Rechte Fronttüre öffnen und Zähler oben ablesen
Konica 5370	P1 + Start-Taste ODER Frontklappe öffnen und den Zähler rechts neben der Fixiereinheit ablesen



Konica 6192	
Konica 6192	P1 + Start-Taste

Konica 7015 bis 7075	
Konica 7013	„Kopierzähler“-Taste drücken
Konica 7015	Funktionstaste / „F“-Taste betätigen , mit Cursor auf- oder abwärts bis "Zählerstand" erscheint, 2 x Eingabetaste betätigen und Zähler auf Display ablesen
Konica 7020	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7022	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7024	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7025	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7030	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7033	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7035	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7040	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7045	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen ODER Taste P1 drücken
Konica 7050	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen ODER P1 + Start-Taste
Konica 7055	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7060	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen ODER P1 + Start-Taste
Konica 7065	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7075	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen



Konica 7115 bis 7272	
Konica 7115	Taste „Zähler“ betätigen
Konica 7115 F	2 x Taste „Bestätigen“ + 1 x Taste „ja“ betätigen und Zähler ablesen
Konica 7118	Taste „Zähler“ betätigen
Konica 7118 F	2 x Taste „Bestätigen“ betätigen und der Gesamtzähler wird angezeigt
Konica 7122	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7130	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7135	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7145	Seitentüre rechts öffnen und Zähler ablesen ODER Taste „123“ (kleine Taste unter „Start“) betätigen
Konica 7150	Frontklappe öffnen und Zähler links unten ablesen ODER P1 + Start-Taste betätigen
Konica 7155	Frontklappe öffnen und Zähler links unten ablesen ODER P1 + Start-Taste betätigen
Konica 7175	Frontklappe öffnen und Zähler links unten ablesen
Konica 7216	Taste „Status“ und danach die Taste „Ja“ betätigen
Konica 7220	Am linken Displayrand, Taste „123“ betätigen
Konica 7222	Am linken Displayrand, Taste „123“ betätigen
Konica 7228	Am linken Displayrand, Taste „123“ betätigen
Konica 7235	Links oben am Einschaltknopf die darunter befindliche Taste „123“ betätigen
Konica 7272	Taste „Zähler“ betätigen

Konica 7410 und 7528	
Konica 7410	Gerät öffnen (Hebel rechts unter Kopiervorlage betätigen, Einheit hochklappen) und Zähler hinten rechts oben ablesen
Konica 7415	Ohne Faxfunktion: C-Taste ca. 3 Sekunden drücken, auf dem Display erscheint "ct", dann
Konica 7528	Frontklappe öffnen und den Zähler links oben ablesen



Konica 7723 und 9028	
Konica 7723	Linke Seite, unten
Konica 7728	Frontklappe öffnen, und Zähler links oben ablesen
Konica 7823	Links unter dem Hauptschalter
Konica 7832	Linke Seite, unten
Konica 7915	Links neben Touch Screen „Utility“-Taste betätigen bis der Zählerstand angezeigt wird
Konica 8020	Links neben Touch Screen „Utility“-Taste betätigen bis der Zählerstand angezeigt wird
Konica 8028	Frontklappe öffnen, rechts oben den Zähler ablesen
Konica 8031	Links neben Touch Screen „Utility“-Taste betätigen bis der Zählerstand angezeigt wird
Konica 9028	Frontklappe öffnen, links oben den Zähler ablesen