



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bei älteren analogen und digitalen Modellen

Konica 1015 bis 1312	
Konica 1015	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 1020	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 1112	Klappe öffnen, Gehäuse nach oben drehen, Zähler in Ecke unten rechts ablesen
Konica 1120	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 1212	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 1216	Frontklappe öffnen, Zähler links unten ablesen
Konica 1312	Linke Seitenwand aufklappen, Zähler links hinten ablesen

Konica 2023 bis 2223	
Konica 2023	Rechte Seitenwand, Zähler hinter Einzelblatteinzug ablesen
Konica 2028	Frontklappe öffnen, Zähler links oben ablesen
Konica 2125	Frontklappe öffnen, Zähler links ablesen
Konica 2223	Rechte Seitenwand, Zähler rechts hinten ablesen

Konica 3031 bis 3340	
Konica 3031	Auf dem Display P und 1 drücken und Zähler ablesen ODER rechte Seitenwand und Zähler rechts hinten ablesen
Konica 3035	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen
Konica 3135	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen
Konica 3331	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen
Konica 3340	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen



Konica 4040 bis 4355	
Konica 4040	Rechte Seitenwand, hinter dem Fach für die Bedienungsanleitung den Zähler ablesen
Konica 4045	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen
Konica 4060	Frontklappe öffnen und Zähler oben rechts ablesen
Konica 4145	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen
Konica 4155	Frontklappe öffnen und Zähler oben links ablesen
Konica 4345	Frontklappe öffnen und Zähler ganz links ablesen
Konica 4355	Frontklappe öffnen und Zähler ganz links ablesen

Konica 7015 bis 7075	
Konica 7015	Funktionstaste wählen , mit Cursor auf- oder abwärts bis "Zählerstand", Eingabetaste betätigen und Zähler auf Display ablesen
Konica 7020	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7022	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7024	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7025	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7030	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7033	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7035	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7040	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7045	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7050	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7055	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7060	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7065	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen
Konica 7075	Frontklappe öffnen und Zähler links oben ablesen



Konica 7115 bis 7175	
Konica 7115	Taste Zähler - TC - drücken, 6-stelliger Zähler wird in 2 Etappen zu 3 Stellen angezeigt
Konica 7118	Taste Zähler - TC - drücken, 6-stelliger Zähler wird in 2 Etappen zu 3 Stellen angezeigt
Konica 7122	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7130	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7135	*-Taste drücken und auf dem Display Zähler ablesen. Zum Ausdrucken grüne Taste drücken
Konica 7150	Frontklappe öffnen und Zähler links unten ablesen
Konica 7175	Frontklappe öffnen und Zähler links unten ablesen

Konica 7410 und 7415	
Konica 7410	Hebel rechts unter Kopiervorlage betätigen, Einheit hochklappen und Zähler hinten rechts ablesen
Konica 7415	Ohne Faxfunktion: C-Taste ca. 3 Sekunden drücken, auf dem Display erscheint "ct", dann