



---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### **bizhub C10**

---



- Taste **Display** drücken, dann oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Bericht drucken?** erscheint. Dann mit Taste **Menü/Select** bestätigen.
- Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Konfigurationsseite** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen. Die Konfigurationsseite wird gedruckt. Zählerstand von der Konfigurationsseite ablesen.