



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub C10P



- Taste **Menü/Select**, dann rechten oder linken Pfeil drücken, bis **Druckmenue** erscheint. Wieder Taste **Menü/Select** drücken, um **Druckmenue** aufzurufen.
- Rechten oder linken Pfeil drücken, bis **Konfiguration** oder **Statistikseite** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen. Konfigurationsseite oder Statistikseite wird gedruckt. Zählerstand von der Konfigurationsseite oder Statistikseite ablesen.