



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub C20



Zählerstände im Bedienpanel anzeigen lassen:

- Taste **Menü/Select** drücken, oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Bericht/Status** erscheint. Wieder Taste **Menü/Select** drücken, um Anzeige **Bericht/Status** aufzurufen.
- Unter **Bericht/Status** erscheint **Drucke gesamt**. Dies mit **Menü/Select** bestätigen. Dann mittels oberer oder unterer Pfeiltaste **Drucke gesamt**, **SWKopie**, **Farbkopie**, **SW-Druck**, **Farbdruck**, **Fax-Druck**, **Gesamter Scan** anzeigen lassen.

Oder Konfigurationsseite ausdrucken:

- Taste **Menü/Select** drücken, dann oberen oder Unteren Pfeil drücken, bis **Bericht/Status** erscheint. Wieder Taste **Menü/Select** drücken, um Anzeige **Bericht/Status** aufzurufen.
- Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Bericht** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen. Dann obere oder untere Pfeiltaste drücken, bis **Konfigurationsliste** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen. Dann Taste **Start-SW** oder **Start-Farbe** drücken. Konfigurationsseite wird gedruckt. Zählerstand von der Konfigurationsseite ablesen.