



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub C20P



- Taste **Menü/Select** drücken, dann oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Druckmenü** erscheint. Dann Taste **Menü/Select** drücken, um **Druckmenü** aufzurufen.
- Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Konfig Seite** oder **Statistikseite** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen. Konfigurationsseite oder Statistikseite drücken. Zählerstand von der Konfigurationsseite ablesen.