



---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### **magicolor 1600W**

---



- Erforderlich zur Anzeige der Konfigurationsseite und Zählerstände ist das **Remote Panel Utility**. Zur Nutzung muss dies nach Installation des Druckertreibers installiert werden.
- Um das Remote Panel Utility zu öffnen: Doppelklicken auf die Datei **Remote\_Panel.exe** und dann doppelklicken auf das **Remote Panel Utility Symbol** im Infobereich der Taskleiste.
- Über die **Registerkarte „Panel“** die **Konfigurationsseite** anzeigen lassen. Hier den Zählerstand ablesen.