



---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### magicolor 1650EN

---



- Taste **Menü/Select** drücken, dann oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Druckmenü** erscheint. Wieder Taste **Menü/Select** drücken, um **Druckmenü** aufzurufen.
- Rechten oder linken Pfeil drücken, bis **Konfiguration** oder **Statistikseite** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen. Konfigurationsseite oder Statistikseite wird gedruckt. Zählerstand von der Konfigurationsseite oder Statistikseite ablesen.