



---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### **magicolor 5650EN / 5670EN**

---



- Taste **Menü/Select** drücken, dann oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Druckmenü** erscheint. Dann Taste **Menü/Select** drücken, um **Druckmenü** aufzurufen.
- Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Konfig Seite** oder **Statistikseite** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen. Konfigurationsseite oder Statistikseite drucken. Zählerstand von der Konfigurationsseite oder Statistikseite ablesen.