



---

## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

### **pagepro 1350W / 1350E / 1350EN**

---



- Rote Taste 1 mal drücken, kurz warten, dann rote Taste 2 mal drücken. Die Konfigurationsseite wird gedruckt. Zählerstand von der Konfigurationsseite ablesen.