




## Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

**bizhub C203/ C253/ C353/ C451/ C550/ C650/ C552/ C652**

**bizhub 361/ 421/ 501/ 601/ 751**



- Taste **Bedienerprog./Zähler** drücken [1], dann ggf. **Zähler** drücken
- In der linken Spalte finden sich der Gesamtzähler sowie der (Gesamt-) Schwarz- und (Gesamt-)Farb-Zähler
- Die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten und detaillierte Zählerwerte für bestimmte Aufträge, wie z. B. die Anzahl der Schwarzweiß-Ausdrucke, können für verschiedene Funktionen abgerufen werden. Dafür im Display **Details prüfen** drücken



- Gesamt: Zeigt die Gesamtzahl aller kopierten Seiten, die mit den Einstellungen "Schwarz", "Vollfarbe", "1-farbig" und "2-farbig" ausgegeben wurden, sowie das Gesamtausgabevolumen für alle Farbeinstellungen an
- Großformat: Zeigt die Gesamtzahl aller auf großformatiges Papier kopierten Seiten, die mit den Einstellungen "Schwarz", "Vollfarbe", "1-farbig" und "2-farbig" ausgegeben wurden, sowie das Gesamtausgabevolumen für alle Farbeinstellungen an
- Farbe gesamt (Kopie + Druck): Zeigt die Gesamtzahl aller Seiten an, die mit den Einstellungen "Schwarz", "Vollfarbe" und "2-farbig" kopiert und gedruckt wurden
- Wenn Sie die Liste ausdrucken möchten, drücken Sie auf **Verbrauchsmaterialliste prüfen**. Anschließend **Start** drücken
- Wenn Sie die verbrauchte Toner Menge anzeigen möchten, drücken Sie auf **Deckung**