



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände


Konica Minolta 8020 / 8031



- Drücken Sie im Bedienfeld die Taste "Anwendungen"



- Wählen Sie im Display den Punkt "Zählerstände"



- Zählerstand direkt ablesen oder Drucken:

- Legen Sie A4R Papier in Cassette 1 ein und Drücken Sie die Taste „Start“

				2006/11/08 15:49
Serial # 130090859				
Total Check				
	Full Color	Black	Mono Color	2-Sided Total
Copy	26897	4824	0	805
Large	4489	1138	0	
Print	152162	8370		19626
Large	8424	849		
Total	179059	13194		
G. Total	192253			
				Scan 1419

- Zählerstände „Full Color“ und „Black“ sind einzeln zu melden