



Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

magicolor 8650DN



- Taste **Menü/Select** drücken, dann oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Benutzereinstell.** erscheint. Wieder Taste **Menü/Select** drücken, um **Benutzereinstell.** aufzurufen.
- Unter **Benutzereinstell.** erscheint **Berichtausgabe**, dies mit **Menü/Select** bestätigen. Oberen oder unteren Pfeil drücken, bis **Statistikseite** erscheint. Mit **Menü/Select** bestätigen, **Statistikseite** drücken. Zählerstand von der Statistikseite ablesen.