



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

---

Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

**pagepro 1380MF / 1390MF**

---



- Taste **Menü** drücken, mit rechter (+) -Taste bis zu **3. Bericht** weiter drücken, dort **31 Konfiguration** auswählen. Die Konfigurationsseite wird gedruckt. Zählerstand von der Konfigurationsseite ablesen.